

MODE PISCINE/SPA

Remarque : pour les instructions de configuration du mode « SOLAR ONLY » (chauffage solaire seulement), voir au recto de la page.

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que **Advanced 8/14** (menu avancé) s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au Advanced menu (menu avancé).
3. Appuyer sur le **bouton Droit** jusqu'à ce que System Mode (mode système) s'affiche.
4. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner Pool/Spa (piscine/spa).
5. Appuyer sur le **bouton Droit ou Gauche** pour revenir à l'écran principal.

Configuration de l'horloge (5/14)

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que **Clock 5/14** (horloge) s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au menu Clock (horloge).
3. Utiliser le **bouton Droit** pour choisir l'heure AM ou PM ainsi que les minutes et le **bouton Haut/Bas** pour régler l'heure.
4. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour sortir du menu Clock (horloge).

Configuration des vannes (Piscine, Spa, AUX) (7/14)

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que **Valves 7/14** s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au menu Valves
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner le circuit (NONE, SPA, POOL, AUX 1-3, FEATURE 1-4, SOLAR, HEATER, FREEZE), (AUCUN, SPA, PISCINE, AUX 1-3, OPTIONS 1-4, SOLAIRE, CHAUFFE-EAU, GEL).
4. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour enregistrer et quitter.

Fonctions de Circuit/Protection contre le Gel (10/14)

1. Appuyer sur le **bouton Menu > bouton Droit** jusqu'au **Cir. Fonctions 10/14** s'affichent.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au Cir. Menu des Fonctions.
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner Protection contre le gel pour le circuit POOL (PISCINE) [Yes/No] (oui/non).
4. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sélectionner le circuit Spa.
5. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner Protection contre le gel pour le circuit SPA [Yes/No] (oui/non).
6. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sélectionner circuit AUX 1.
7. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner la fonction pour le Circuit AUX 1 [GENERIC, CLEANER, etc.] (générique, nettoyage, etc.).
8. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sélectionner Protection contre le gel pour le Circuit AUX 1.
9. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner la Protection contre le Gel pour le Circuit AUX 1 [Yes/No] [Oui/Non].
10. Appuyer sur le **bouton Droit** et répéter les étapes 7 à 9 pour les circuits AUX 2 et AUX 3.
11. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour retourner à l'écran principal.

Activation/désactivation de la fonction circuit Piscine (1/14)

1. Appuyer sur le **bouton Droit** du **Menu >** pour accéder au menu **Circuit On/Off** (activer/désactiver) **1/14**.
2. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour **activer** ou **désactiver** la pompe à filtre de la piscine. Si activé, le circuit Piscine indiquera la température de la piscine à l'écran.

Ajuster température/Sélectionner la source de chaleur (2/14)

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que la **température 2/14** s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour : afficher TEMP de la **Piscine, POOL HEAT (OFF/HEATER)** (chauffage de la piscine – désactivé/chauffe-piscine), **SPA TEMP** (température du spa), **SPA HEAT** (chauffe-spa), **MANUAL HEAT** (réglage manuel de la chaleur).
3. Utiliser le **bouton Droit** pour faire défiler les options et le **bouton Haut/Bas** pour modifier la configuration.
4. Appuyer sur le bouton Gauche pour sortir du menu Clock (horloge).

Activer Chauffage solaire/ Pompe à chaleur (6/14)

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que **Solar 6/14** (chauffage solaire) s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour faire défiler : **Mode chauffage solaire activé (No/Yes)** (Oui/non), **Différence de temp. de chaleur initiale., Différence de chaleur à l'arrêt., Pompe à chaleur (Yes/No)** (Oui/Non), **Refroidissement (Yes/No)** (Oui/Non), **Temp. initiale, Temp. d'arrêt.**
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour modifier la configuration.
4. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour sortir du menu Clock (horloge).

Capteur d'air ON/OFF (activé/désactivé) (8/14)

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que **Advanced 8/14** (menu avancé) s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au Advanced menu (menu avancé).
3. Appuyer sur le **bouton Droit** pour activer le capteur d'air. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour désactiver/activer (NO/YES) (Non/Oui).
4. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour retourner à l'écran principal.

Équipement partagé/même système

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que **Advanced 8/14** (menu avancé) s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au Advanced menu (menu avancé).
3. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au **type de système**.
4. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner Single Body (système unique) ou Shared equipment (équipement partagé).
5. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour retourner à l'écran principal.

Programmes (Start/Stop Time) (Début/Fin) (4/14)

1. Appuyer sur le **bouton Menu >**, **Programmes 4/14** s'affichent.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au menu des programmes.
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner un circuit.
4. Appuyer à **trois reprises sur le bouton Droit** pour sélectionner le programme 1/1.
5. Appuyer sur le **bouton Droit** pour programmer l'heure de mise en marche.
6. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour régler l'heure (12 heures).
7. Appuyer sur le **bouton Droit** pour programmer l'heure d'arrêt.
8. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour régler l'heure (12 heures).
9. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sauvegarder et retourner au menu principal.

Modifier un programme préétabli.

1. Appuyer sur le **bouton Menu >**, **Programmes 4/14** s'affichent.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au menu des programmes.
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner le circuit à modifier.
4. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sélectionner le programme à modifier (4/4).
5. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner le programme (2/4).
6. Appuyer à **deux reprises sur le bouton Droit** pour modifier l'heure de début.
7. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour régler l'heure de début.
8. Appuyer sur le **bouton Droit** pour régler l'heure d'arrêt.
9. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour modifier l'heure d'arrêt.
10. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sauvegarder et quitter le menu.

Effacer un programme préétabli.

1. Appuyer sur le **bouton Menu >**, **Programmes 4/14** s'affichent.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au menu des Programmes.
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner le circuit à supprimer.
4. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sélectionner le programme à supprimer.
5. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner le programme (2/4).
6. Appuyer sur le **bouton Droit** pour supprimer le programme.
7. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner DEL (supprimer).
8. Appuyer sur le **bouton Droit** pour supprimer le programme.
9. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour retourner au Menu principal.

Générateur électronique de chlore IntelliChlor® (13/14)

1. Appuyer sur le **bouton Menu >**, **IntelliChlor 13/14** s'affiche.
2. **Activer IntelliChlor :** appuyer sur le **bouton Droit**.
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner YES (OUI).

Niveau de production du désinfectant pour la piscine et le spa

Affiche la quantité en pourcentage de chlore libérée par heure et par cycle de pompage. Par exemple, (60 %) indique que le chlore est libéré pendant 60 % d'une heure ; en marche pendant 36 minutes, à l'arrêt pendant 24 minutes.

4. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sélectionner le pourcentage de production du désinfectant pour la piscine.
5. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour ajuster le pourcentage de production du désinfectant pour la piscine (0 à 100 %).
6. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sélectionner le pourcentage de production du désinfectant pour le spa.
7. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour ajuster le pourcentage de production du désinfectant pour le spa (0 à 100 %).

Surchloration :

Affiche la quantité en pourcentage de chlore libérée par heure et par cycle de pompage. Par exemple, (60 %) indique que le chlore est libéré pendant 60 % d'une heure ; en marche pendant 36 minutes, à l'arrêt pendant 24 minutes.

8. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sélectionner SUPER CL (surchloration).
9. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour Sélectionner YES (OUI).
10. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sélectionner RUN HOURS (heures de fonctionnement).
11. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour régler les heures de fonctionnement (0-72).

Aperçu de l'état de surchloration :

12. Appuyer sur le **bouton Droit** pour un aperçu en ppm du niveau de sel.
13. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour retourner à l'écran principal.

Pompes IntelliFlo® (12/14) VS, VF, VSF

1. Appuyer sur la **touche Menu** pour accéder aux **pompes 12/14**.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** > Type de pompe : **appuyer sur le bouton Haut/Bas pour sélectionner le type de pompe (INTELLIFLO VS, INTELLIFLO VF, INTELLIFLO VSF)**, puis appuyer sur le **bouton Droit** pour sélectionner le type de pompe. *Suite ci-dessous.*

IntelliFlo VS :

1. **Appuyer sur le bouton Droit pour sélectionner, et sur le bouton Haut/Bas pour changer de données :** CIRC.SETUP, PRIMING.; TIME: (0-10 minutes) (configuration de circuits, temps d'amorçage), SPEED (vitesse) (400-3450). ÉTAT: Voir les valeurs actuelles pour tr/min et les WATTS (consommation d'énergie).
2. **Configuration de circuit :** appuyer sur le **bouton Droit** jusqu'à ce que **CIRC.SETUP** (configuration de circuit) s'affiche. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner la pompe no 1 (SunTouch est compatible avec une pompe IntelliFlo). Appuyer sur le bouton Droit pour sélectionner.
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour choisir un circuit : NONE, SPA, POOL, (AUCUN, SPA, PISCINE), AUX 1-3, OPTIONS 1-4, SOLAR (SOLAIRE), HEATER (CHAUFFE-EAU), POOL HEAT (TEMP. DE LA PISCINE), SPA HEAT (TEMP. DU SPA), FREEZE (GEL), POOL/SPA (PISCINE/SPA), SOLAR/HT (SOLAIRE/HT),
4. Appuyer sur le **bouton Droit** > 1 – tr/min : 400-3450.
5. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour régler la vitesse de pompe no 1.
6. Appuyer sur le **bouton Droit** pour que la configuration du circuit s'affiche avec le no de pompe. Répéter les étapes 1 à 6. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour quitter le menu.

IntelliFlo VF:

1. **Appuyer sur le bouton Droit pour sélectionner, et Haut/Bas pour changer la valeur :** CIRCUIT SETUP (configuration de circuit), CIRCUIT, FILTER (filtre), PRIMING (amorçage), BACKWASH (lavage à contre-courant), VACUUM (aspirateur), STATUS (état) : voir les tr/min, les gal/min et les WATTS actuels (consommation d'électricité.)
2. **Configuration de circuit :** appuyer sur le **bouton Droit** jusqu'à ce que **CIRC.SETUP** (configuration de circuit) s'affiche. Appuyer **Haut/Bas** pour sélectionner la pompe no 1. Appuyer sur le bouton Droit pour sélectionner.
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour choisir un circuit : NONE, SPA, POOL, (AUCUN, SPA, PISCINE), AUX 1-3, FEATURE 1-4, SOLAR, HEATER, POOL HEAT, SPA HEAT, FREEZE, POOL/SPA, SOLAR/HT,) (AUX 1-3, option 1-4, chauffage solaire, réchauffeur, chauffe-piscine, réchauffeur du spa, protection contre le gel, piscine/spa, chauffage solaire/chauffage).
4. Appuyer sur le **bouton Droit** pour sélectionner les options VF tel qu'indiqué à l'étape 1. Appuyer sur le bouton Haut/Bas pour changer la configuration/valeur.
5. Appuyer sur le **bouton Droit** pour configurer l'affichage du circuit avec le no de pompe. Répéter les étapes 1 à 5. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour quitter le menu.

IntelliFlo VSF :

1. **Appuyer sur le bouton Droit pour sélectionner, et Haut/Bas pour changer la valeur :** CIRCUIT SETUP (configuration de circuit), CIRCUIT, FILTER (filtre), PRIMING (amorçage), BACKWASH (lavage à contre-courant), VACUUM (aspirateur), STATUS (état) : Voir les tr/min, les gal/min et les WATTS actuels (consommation d'électricité.)
2. **Configuration de circuit :** appuyer sur le **bouton Droit** jusqu'à ce que **CIRC.SETUP** (configuration de circuit) s'affiche. Appuyer **Haut/Bas** pour sélectionner la pompe no 1. Appuyer sur le bouton Droit pour sélectionner.
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour choisir un circuit : NONE, SPA, POOL, (AUCUN, SPA, PISCINE), AUX 1-3, FEATURE 1-4, SOLAR, HEATER, POOL HEAT, SPA HEAT, FREEZE, POOL/SPA, SOLAR/HT,) (AUX 1-3, option 1-4, chauffage solaire, réchauffeur, chauffe-piscine, réchauffeur du spa, protection contre le gel, piscine/spa, chauffage solaire/chauffage).
4. Appuyer sur le **bouton Droit** > 1 – tr/min : 400-3450.
5. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour ajuster la vitesse de la pompe.
6. Appuyer sur le **bouton Droit** > 1 – gal/min : 15-150.
7. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour ajuster le débit.
8. Appuyer sur le **bouton Droit** > 1 - PSI 1-30.
9. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour ajuster la pression de la pompe.
10. Appuyer sur le **bouton Droit** pour configurer l'affichage du circuit avec le no de pompe. Répéter les étapes 1 à 6. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour quitter le menu.

Pompe (une seule vitesse) (12/14)

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que **Pumps** (pompes) **12/14** s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** > Type de pompe : **UNE VITESSE.**
3. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour retourner à l'écran principal.

Pompe (Deux vitesses)

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que **Pumps** (pompes) **12/14** s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** > Type de Pompe : **Appuyer sur Haut/Bas pour sélectionner DEUX VITESSES, puis appuyer sur le bouton Droit.**
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour choisir le circuit no 1 (NONE, SPA, POOL, AUX 1-3, FEATURE 1-4, SOLAR, HEATER, POOL HEAT, SPA HEAT, FREEZE, POOL/SPA, SOLAR/HT,) (aucun, spa, piscine, AUX 1-3, options 1-4, chauffage solaire, chauffe-eau, réchauffeur de piscine, réchauffeur du spa, protection contre le gel, piscine/spa, chauffage solaire/chauffage). Appuyer sur le **bouton Droit** pour programmer le circuit no 2 Répéter les étapes 3 et 4 pour ajuster la vitesse. Appuyer sur le **bouton Gauche** pour quitter le menu.

IntelliChemMC : (vérifier le niveau actuel de pH et ORP (rH))

1. Appuyer sur **Haut/Bas** jusqu'à ce que **DIAGNOSTICS** (outils diagnostiques) **(9/14)** s'affiche.
2. Appuyer sur le bouton Droit.
3. Appuyer sur le bouton Droit pour accéder au IntelliChem. L'indice actuel IntelliChem de pH et ORP (rH) est affiché.

Arrêt de circuit (Advanced 8/14) : permet de remplacer la durée par défaut de délai de circuit de 12 heures par une durée allant de 1 à 23 heures. Si un relais de circuit est manuellement mis en marche, il restera allumé jusqu'à ce qu'il soit éteint ou jusqu'à ce que la période par défaut de 12 heures soit écoulée.

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que **ADVANCED 8/14** s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** jusqu'à ce que CIRCUIT TIMEOUT (INTERRUPTION de CIRCUIT) s'affiche.
3. Appuyer à de multiples reprises sur **Haut/Bas pour changer l'heure d'arrêt (1-23)**.
4. Appuyer sur le **bouton Droit**, puis le **bouton Gauche** pour quitter.

Mode Service (14/14) SERVICE : permet de contrôler manuellement le système SunTouch, par exemple pour laver votre filtre à contre-courant. DÉLAI : contrôle du système manuel pendant trois (3) heures. Après trois heures, le système se remet en mode AUTOMATIQUE. Remarque : les boutons du panneau de contrôle, les télécommandes et les menus à programmés préprogrammés sont désactivés, sauf pour interrompre la mise en marche de l'équipement en cas d'urgence.

Appuyer sur le **bouton Menu** pour accéder au **Service 14/14**. Appuyer sur le **bouton Droit**. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner **SERVICE** ou **TIMEOUT** (délai) (**pendant 3 h**). Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner ON/OFF (activer/désactiver) pour la pompe F, VLV A, B : PISCINE, CHAUFFE-EAU, Solar (SOLAIRE), AUX 1-3, VLV C. Après que **SERVICE** soit terminé, sélectionner **AUTO** pour reprendre le fonctionnement régulier.

Télécommande QuickTouch® (QT4) (11/14).

1. Appuyer sur le **bouton Menu** pour sélectionner **QuickTouch 11/14**.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au Menu QuickTouch.
3. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner le circuit no.1 (bouton no 1). Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au menu QuickTouch Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner le circuit no 2. (bouton no 2). Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au menu QuickTouch Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner le circuit no 3. (bouton no 3). Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au menu QuickTouch Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner le circuit no 4. (bouton no 4). Appuyer sur le **bouton Gauche** pour retourner à l'écran principal.

Réinitialisation (effacer la mémoire) (8/14)

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que **Advanced 8/14** (menu avancé) s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au Advanced menu (Menu avancé), et pour réinitialiser les paramètres d'usine, appuyer sur ERASE ALL. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner YES (OUI).
3. Appuyer sur le **bouton Droit** pour Sélectionner Erase Memory (effacer la mémoire).
4. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner YES (OUI).
5. Appuyer sur le **bouton Droit** pour réinitialiser les paramètres d'usine.

MODE CHAUFFAGE SOLAIRE SEULEMENT

Activer mode Chauffage solaire seulement (à partir du Mode Piscine/SPA) :

1. Appuyer sur le **bouton Menu** jusqu'à ce que **Advanced 8/14** (menu avancé) s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Droit** pour accéder au Advanced menu (menu avancé).
3. Appuyer sur le **bouton Droit** jusqu'à ce que System Mode (mode système) s'affiche.
4. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** et sélectionner SOLAR ONLY (chauffage solaire seulement).

Accès au mode PISCINE/Mode SPA depuis le mode Chauffage solaire seulement :

1. Appuyer sur **Menu** > le **bouton Droit** jusqu'à ce que System Mode (mode système) s'affiche.
2. Appuyer sur le **bouton Haut/Bas** pour sélectionner **Piscine/SPA**.

Horloge système (en mode Chauffage solaire seulement).

Appuyer sur **MENU** pour accéder au Menu. Utiliser le **bouton Droit** pour sélectionner un élément du menu, et le **bouton Haut/Bas** pour changer la configuration ou la valeur.

Appuyer sur le **bouton Gauche** pour quitter.

1. Appuyer sur **Menu** >, **Bouton Droit** pour faire défiler le Menu : **1. SET WATER TEMP, SYSTEM CONTROL, SYSTEM MODE, TIME SET, HEAT START/STOP TEMP, COOLING (nocture cooling of water), COOL START/STOP TEMP, SOLAR FREEZE, CLEANER FREEZE, AIR SENSOR** (configurer la temp. de l'eau, commande système, mode système, réglage d'heure, temp. de démarrage/d'arrêt, refroidissement (refroidissement nocturne de l'eau, démarrage/arrêt de refroidissement, protection contre le gel du chauffage solaire, protection contre le gel du nettoyeur, capteur d'air).

Capteur d'air (Nécessite l'achat d'un capteur additionnel/No de pièce 520272.)

Service à la clientèle : 800 831-7133

© 2014 Pentair Water Pool and Spa, Inc. Tous droits réservés.

No de pièce 522455 Rév. A 4/14

Remarque : pour obtenir toutes les instructions de fonctionnement et les fonctions du système de contrôle SunTouch, se référer au Guide de l'utilisateur SunTouch (no de pièce 520785).